



نانوفراز سپاهان

تخصصی ترین تولیدکننده نانو پوشش های
ضدآب، محافظتی و آبگریز سطوح

NANOFARAZSEPAHAN
Nanotechnology Surface Protection

Wood Sealer

Water Repellent Protection



نانو چوب ضد آب جهت محافظت از:

میز ناهارخوری، کابینت آشپزخانه، درب حمام و دستشویی
MDF کنار سینک ظرفشویی، انواع مصنوعات چوبی در هر محیطی:
هتل، رستوران و خانه

 www.nanofaraz.com
 info@nanofaraz.com
 [nanofarazsepaahan](http://nanofarazsepaahan.com)
 [nanofaraz](https://www.instagram.com/nanofaraz)



گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های شرکت نانوفرز سپاهان در صنعت چوب

- دارای تاییدیه بررسی خواص ضد آب و ضد تورم نانو پوشش چوب طبق استاندارد ASTM D4446
- دارای تاییدیه آشنوبی جهت بررسی کهنگی چوب بر طبق استاندارد EN-84 و ENV 1250-2
- دارای تاییدیه ارزیابی هوازگی چوب جهت کاربرد در محیط‌های خارج ساختمان طبق استاندارد EN-927
- دارای گواهی ثبت علامت تجاری از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل مالکیت صنعتی
- دارای گواهی ثبت اختراع به شماره ۱۰۴۸۶۴ از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل مالکیت صنعتی
- دارای گواهی تاییدیه نانو مقیاس از ستاد توسعه فناوری نانو
- جزو شرکت‌های دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
- عضویت در اتاق بازرگانی
- کسب افتخار برترین ایده‌ی صادراتی دانش بنیان در سال ۱۳۹۳ از سازمان توسعه تجارت ایران
- کسب تاییدیه خواص محصول از مراکز پژوهشی صنعتی مهم



نانوچوب ضد آب برای سطوح چوبی

روش اجرا:

۱. سطح چوب را به خوبی تمیز کنید.
۲. نانو چوب را به مقدار کم اسپری کنید. لبه‌های زیرین درب فراموش نشود.
۳. با دستمال تمیز به صورت دورانی پولیش دهید تا ردی از مواد به جا نماند.
۴. بعد از یک ساعت این کار را تکرار کنید.
۵. تا ۴۸ ساعت روی سطح آب نریزید.
۶. مراحل ۱ تا ۵ را هر ۶ ماه یکبار تکرار نمایید.

نانوچوب ضد آب برای سطوح MDF

روش اجرا:

۱. هنگام نصب کابینت، نانو چوب را روی لبه برش خورده اجرا کنید.
 ۲. بعد از یک ساعت دوباره پوشش دهی تکرار شود.
 ۳. در مرحله بعد، پی‌وی‌سی آن به روش معمول توسط استادکار چسبانده شود.
 ۴. (اگر کابینت شما قبلاً نصب شده است فقط مراحل زیر را انجام دهید) بعد از نصب کابینت دوباره محلول نانو چوب را روی سطح MDF و لبه‌ها (مخصوصاً دور تا دور سینک ظرفشویی و درب زیر سینک) اسپری و پولیش دهید.
 ۵. بعد از یک ساعت تکرار گردد و در ادامه مراحل اتصال و آبندی تجهیزات آشپزخانه انجام شود.
 ۶. اجرای نانو پوشش سالی دو یا سه مرتبه تکرار گردد.
- یک لیتر نانو چوب برای ۲۵ متر طول از MDF با ضخامت ۱۶ میلی‌متر می‌باشد.

نکات ایمنی:

از تماس با قلیا، آب و هوای با رطوبت بالا خودداری شود. این محصول آتش گیر است. باید از گرما و شعله مستقیم دور نگه داشته شود. برای نگهداری باقیمانده محصول در همان ظرف لازم است آن را به شدت از آب دور نگهدارید، حتی یک قطره آب وارد ظرف نشود.



سطوح محافظت نشده با
نانو پوشش ضد آب

سطوح محافظت شده با
نانو پوشش ضد آب



Tech-Market Services Corridor



کوآهیا، مراکز نوآوری



INTERNATIONAL
Standards Worldwide



راست‌پژوهی
مراکز نوآوری



Breathable



eco-friendly



Hydrophobic



Nanomaterials



Water
Repellent



Reduces
dirt pick up